

# FICHE DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN : SERIE BQ

## Ecran Tactile

### Nettoyez la machine

- Remplir les cuves d'eau tiède (30 à 35°) et de détergent bactéricide
- Appuyez sur l'icône de nettoyage, laissez tourner 5 à 10 minutes, puis arrêtez la machine
- Videz en tirant les manettes (mettre un seau sous les becs)
- Rincez de la même manière avec de l'eau uniquement jusqu'à obtention d'une eau claire et non savonneuse
- Débranchez la machine, démontez le bloc avant en retirant les 4 vis, lavez et séchez toutes les pièces, les cylindres et la cuve. Remontez les pièces. Graissez tous les joints, y compris ceux des pistons avec un lubrifiant alimentaire. Rebranchez la machine.

### Réglez votre machine

#### Réglage de la texture de la glace (dureté)

Appuyez sur l'icône « Paramètres » et ajustez à l'aide des touches + ou -. **Nous conseillons vivement de régler cette valeur à 7** (évités les glaces trop dures pour des raisons de durée de vie de votre machine). **Ne jamais dépasser la valeur 10.**

#### Réglage des bacs de réfrigération

De la même manière, pour régler la température de réfrigération de votre préparation dans les cuves appuyez sur + ou – et réglez la température sur 2 ou 3 degrés

. En position de nuit pour conserver votre mix à température légale, appuyez sur la « Réfrigération ». Votre mix sera conservé comme s'il était au réfrigérateur.

#### Faites vos premières glaces italiennes

- Mettez de la préparation pour glace italienne dans CHACUNE des cuves (ne pas faire de test dans un seul cylindre)
- Attendez que la glace descende bien dans les cylindres avant d'insérer les tubes d'expansion (tubes en plastique blancs en ouvrant au maximum l'orifice) dans les trous d'écoulement
- Appuyez sur la touche « Auto ». Le pourcentage de dureté va progressivement augmenter. Au bout de 10 à 20 minutes, il aura atteint 100% et la machine se mettra automatiquement en pause. La glace est prête. Tirez sur une manette pour faire descendre la glace dans votre cône. Notez que si vous ne tirez pas de glace, la machine redémarrera automatiquement et fera des cycles réguliers de pause et de mise en route.
- Notez que s'il n'y a pas suffisamment de produit dans les cuves, la machine ne pourra pas être mise en production « Auto ». L'icône « Cuves Pleines » clignotera en rouge.

#### Paramètres

- le code **8888** est le code par défaut pour réinitialiser le compteur ou les paramètres d'usine. Si vous changez ce code, il ne sera pas possible de le retrouver en cas de perte
- vous pouvez rétablir les réglages d'usine,
- code erreur et rubrique d'aide sur écran.

#### Entretenez la machine

- Débranchez la machine et attendez que la glace fonde un peu. Appuyez sur la touche . Videz la glace et nettoyez la machine ainsi que les différentes pièces.
- Laissez sécher les pièces. Ne remontez la machine qu'à la prochaine utilisation

## LIMITES DE GARANTIE

- Ne transportez jamais la machine « couchée ou à plat » (le compresseur serait détruit)
- N'utilisez jamais un seul cylindre (remplissez toujours les deux cuves de mix à glace)
- Ne mettez jamais la machine en production sans produit à glace (rupture des batteurs)
- Ne dépassez jamais la **valeur 10** en réglage de dureté (patinage des courroies)
- Débranchez la machine si celle-ci est ouverte ou démontée (risque d'électrocution)
- Coupez la production pendant la nuit ou quand vous n'utilisez pas la machine (risque de blocage machine)
- Ne choquez pas la machine, ne l'inclinez pas à plus de 35° (risque de destruction du compresseur)
- Dépoussiérez régulièrement le condenseur (radiateur) de la machine (risque de mise en sécurité de la machine)
- Vérifiez la tension des courroies
- Lubrifiez les joints avec de la graisse alimentaire (faire durer les joints dans le temps)
- Retournez le **BON DE GARANTIE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT**

