



Bedientastatur

1. Vorbereitung zum Waschen und Spülen



- Haube öffnen.
- Ansaugsieb und Tankabdecksieb einsetzen.
- Haube schließen.
- Reiniger- und Klarspülervorrat prüfen.
- Automat durch Drücken einer Programmvorwahl-Taste oder durch Niederdrücken des Haubenbügels einschalten.
- Nach Beendigung des Blinkzeichens der Programmwahltaste ist die Maschine betriebsbereit.

2. Bedienung beim Waschen und Spülen



- Waschgut in den Korb einsetzen.
- Korb in den Automaten einführen und korrekt im Korbträger zentrieren.
- Haube schließen.
- Programm I für leicht verschmutztes Geschirr oder Gläser.
- Programm II für normal verschmutztes Geschirr.
- Programm III für stark verschmutztes Geschirr.
- Programm durch Drücken der Programmstart-Taste oder durch Niederdrücken des Haubenbügels starten.
- Der Automat wäscht und spült selbsttätig und schaltet das Waschprogramm nach Beendigung ab. Nach Erlöschen der Leuchte auf der Programmstart-Taste, Haube öffnen und Korb herausnehmen.

3. Automat außer Betrieb setzen



- „0“-Taste (Aus-Taste) drücken. Wenn keine Leuchte mehr leuchtet, ist der Automat ausgeschaltet.



- Zum Leeren des Tanks die Programmstart-Taste drücken oder den Haubenbügel niederdrücken.
- Nach dem Abpumpen des Tankwassers wird der Tankraum mit heißem Frischwasser ausgespritzt. Die Haube muss geschlossen bleiben. Die Abwasserpumpe stellt automatisch ab.
- Nach Erlöschen des Blinkzeichens auf der Programmstart-Taste, Haube öffnen und Tank, Siebe und Wascharme reinigen.

4. Regenerierung (nur für DV 80.2 / DV 120.2 / DV 125.2)



- Eine rote Leuchte zeigt an, wenn wieder Salz in den Salzlösebehälter nachgefüllt werden muss. Der Salzlösebehälter sitzt im Tank. Verwenden Sie zur Befüllung einen Trichter. Die Dichtung und das Gewinde des Salzlösebehälters sind vor dem Verschließen zu reinigen.