

Pos. Artikel-Bezeichnung

Menge Einh.

Software zum Erzeugen von Fräsprogrammen
für Schriftzüge und Texte in alle
verfügbaren Windows-True-Type-Schriftarten
Nur lauffähig unter Windows XP, Vista oder
Windows 7
Kopierschutz aller Softwarelizenzen über den
HOMAG Group Lizenzserver. Das Produkt muss
nach der Installation aktiviert werden.
Aktivierung unter www.eparts.de

**6. CE SICHERHEITS- UND
SCHUTZEINRICHTUNG**

7. DOKUMENTATION

- Dokumentation in gedruckter Form und als
CD-ROM inkl. Ersatzteil-Katalog und
Schaltplan

WEE-00838

00002 **Horiz. Bohrgetriebe mit 4 Spindeln in X-
Richtung VKBR:1128**
Im Bohrkopf der Grundmaschine integriertes
horizontales Bohrgetriebe.
Verfahrbereich: siehe beigefügten
Bestückungsplan
Nur in Verbindung mit Optimat BHX 050.

1,00 Stck

WEE-00839

00003 **Horiz. Bohrgetriebe mit 2 Spindeln in Y-
Richtung VKNR:1129**
Im Bohrkopf der Grundmaschine integriertes
horizontales Bohrgetriebe.
Verfahrbereich: siehe beigefügten
Bestückungsplan
Nur in Verbindung mit Optimat BHX 050/055

1,00 Stck

WEE-00840

00004 **Nutsäge D = 100 mm (X-Richtung)**
Im Bohrkopf der Grundmaschine integrierte
Nutsäge.
WZ-Durchmesser: 100 mm
Sägeblattstärke: max. 5 mm
Zerspanungsquerschnitt:
Technischer Dokumentation
entnehmen
Nur in Verbindung mit Optimat BHX 050.

1,00 Stck

