

5.8.7 Výkres sestavy – turbína Hurricane® H42



Při objednávání náhradních dílů je nutno vždy uvést čtyřmístné číslo turbíny!  
Čtyřmístné číslo turbíny naleznete na přírubě její skříně.

