

Übernahme von Aufträgen vom Abbundprogramm:

1. Speichern der Aufträge auf Diskette, oder auf die Festplatte Ihres PC im Büro.

Auf Diskette speichern Sie, wenn Sie die Aufträge bearbeiten wollen. Auf die Festplatte speichern Sie, wenn Sie die Aufträge (Eingaben) noch ändern wollen. Wenn Sie die Aufträge auf Diskette wünschen, geben Sie in Ihrem Abbundprogramm **A**: ein wenn Sie Ihre Aufträge auf der Festplatte wünschen geben Sie **C**: ein.

2. Übernahme von Aufträgen von der Diskette:

Im Auftragsverzeichnis auf der Steuerung drücken Sie die Taste **F2 Übernahme**. In der unteren Menüleiste steht dann F1 Laden, F2 Extern, F3 Treiber. Drücken Sie jetzt die Taste **F2 EXTERN** dann wird rechts ein Fenster geöffnet, in dem die einzelnen Treiber stehen. Kontrollieren Sie, daß im Eingabefeld neben Treiber der Treiber **DIETRICH** steht (Ist dies nicht der Fall, wählen sie mit der Taste wechseln diesen Treiber aus (mit Enter bestätigen)). In der unteren Menüleiste steht dann F1 Diskette, F2 Netz. Wenn Sie die Aufträge von der Diskette lesen möchten, drücken Sie die Taste **F1 Diskette** dann wird Ihnen das Fenster geöffnet (Laufwerksverzeichnis) Es werden alle Aufträge aufgelistet, die sich auf der Diskette befinden jetzt können Sie den gewünschten Auftrag auswählen (Wechseln dann mit Balkencursor auf gewünschten Auftrag und mit Enter bestätigen) Drücken Sie dann die Taste **F1 Übernehmen**, dann wird der ausgewählte Auftrag übernommen (Fenster wird geöffnet, übernehmen wird angezeigt) Wenn das Übernehmen abgeschlossen ist drücken Sie die Taste **Schließen**, und dann nochmals **Schließen**, dann befinden Sie sich wieder im Hauptmenü. Wenn Sie im Büro Aufträge lesen wollen, gehen Sie genauso vor, nur daß Sie bei der Auswahl Diskette oder Netz die Taste Netz drücken (dann werden die Aufträge von Ihrer Festplatte gelesen (aus dem Verzeichnis C:\BLOKHAUS\NCDATEN))

3. Ändern von übernommenen Aufträgen am Bürorechner, dann abspeichern auf Diskette und einlesen auf der Steuerung.

Sichern von Aufträgen am Bürorechner: Wählen Sie im Auftragsverzeichnis den gewünschten Auftrag aus, und drücken Sie die Taste F1 SICHERN. Dann wird der ausgewählte Auftrag auf Diskette gesichert.

Einlesen von Aufträgen auf der Steuerung (welche vorher geändert wurden und mit unserem Programm abgespeichert wurden.) Drücken Sie die Taste **F2 ÜBERNAHME** und dann die Taste **F1 LADEN**, dann werden die Abgespeicherten Aufträge von der Diskette aufgelistet, jetzt können Sie den gewünschten Auftrag auswählen (wieder mit Enter bestätigen) Mit der Taste **F1 ÜBERNEHMEN** wird dann der Auftrag eingespielt.

Grundsätzliches: Aufträge aus dem Abbundprogramm haben die Endkennung ***.NCD** und Aufträge die Aus dem POT Programm abgespeichert wurden, haben die Endkennung ***.ASC**.