

Aufstellkriterien


Boden

Die Maschine soll auf einem möglichst waagrechten Boden mit entsprechender Tragfähigkeit aufgestellt werden, um einen sicheren Stand zu gewährleisten, und um Schwingungen zu vermeiden, die die Fertigungsgenauigkeit negativ beeinflussen können.

Ergonomie

Die Maschine erlaubt durch ihre ergonomische Gestaltung eine optimale Bedienung. Achten Sie jedoch bei der Wahl des Aufstellplatzes auf eine ausreichende Beleuchtung. (Als Zubehör erhältlich: Halogen-Maschinenleuchte Bestell-Nr. 212 090).


Platzbedarf für Bedienung und Wartung



Platzbedarf für Bedienung und Wartung


Abmessungen der Maschine

EMCOMAT 17



Abmessungen EMCOMAT 17

EMCOMAT 20



Abmessungen EMCOMAT 20