
Aufstellplan



Höhe

- Höhe der Maschine . . . . . mm. 2 500*
  - mit Nebelabscheider . . . . . mm. 2 584*
  - Transporthöhe . . . . . mm. 2441

Breite

- Breite der Maschine ohne Steuerung . . . . . mm. 2 205
  - mit Steuerung . . . . . mm. 3 566
  - mit Späneförderer 32 Wz . . . . . mm. . . . . 4 966 / 5426**
  - mit Späneförderer 60 Wz . . . . . mm. . . . . 5 376 / 5 426**
  - mit Späneförderer 92 Wz . . . . . mm. . . . . 6 064 / 6 081**

Länge

- Länge der Maschine . . . . . mm. 2 683
  - Transportlänge . . . . . mm. 2 683

Aufstellfläche L x B

- ohne Ausbaustufen . . . . . mm. . . . . 5 400 x 4 900
  - mit Späneförderer 32 Wz . . . . . mm. . . . 5 500 x 6 750 / 7 210**
  - mit Späneförderer 60 Wz . . . . . mm. . . . 5 900 x 7 600 / 7 650**
  - mit Späneförderer 92 Wz . . . . . mm. . . . 5 600 x 8 250 / 8 270**

*) Maß vergrößert sich bei Alu-Späneförderer um 50mm!
**) mit Alu-Späneförderer

ACHTUNG ! Zusätzlich sind Fluchtwege und Sicherheitsbereiche entsprechend den örtlichen Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.