

Lieber Kunde

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und den Kauf eines hochwertigen Stromerzeugers der Marke FOGO. Wir sind überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Komponentenherstellern und durch den Einsatz innovativer technologischer Lösungen ein Produkt geschaffen haben, das in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit Maßstäbe für den Fortschritt setzt. Wir hoffen, dass es im täglichen Gebrauch Wertschätzung finden wird.

FOGO Sp. z o.o.

Vor dem ersten Start des Stromgenerators sollten Sie sich unbedingt mit dieser Bedienungsanleitung vertraut machen!!

Die Benutzersicherheit hat für FOGO® Priorität. Die folgende Bedienungsanleitung zusammen mit seinen Sicherheitsregeln sind äußerst wichtig für den korrekten und sicheren Einsatz von FOGO Stromgeneratoren. Lesen Sie daher unbedingt diese Bedienungsanleitung, bevor Sie den Stromgenerator verwenden.

Der Käufer des Stromgenerators muss sicherstellen, dass diese Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen und sicheren Ort aufbewahrt wird, der der Person, die das Gerät betreibt, immer zur Verfügung steht.

FOGO® - Stromgeneratoren werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien für Bau, Sicherheit und Umweltschutz entwickelt und hergestellt. Um zu bestätigen, dass die gefertigten FOGO Stromgeneratoren den EU-Sicherheitsanforderungen entsprechen, wurden sie einem zusätzlichen Konformitätsbewertungsverfahren unterzogen, das von einer externen anerkannten Behörde durchgeführt wurde.

FOGO erklärt, dass die von ihr hergestellten Stromgeneratoren den einschlägigen Normen in der Konformitätserklärung entsprechen, die jedem Gerät beigelegt ist was das CE-Kennzeichen auf dem Gerät bescheinigt.

INHALT

Sicherheitsregeln.....	4
Warnzeichen.....	5
Allgemeine Charakteristik des Gerätes.....	6
Aufbau des Aggregats.....	6
Motor.....	6
Generator.....	6
Stromaufnahme.....	7
Kontrollsystem.....	8
Sicherheitssystem.....	9
Beschreibung des Typenschildes des Stromgenerators.....	9
FOGO-Kennzeichnungen.....	10
Aggregattyp.....	10
Aggregatcode.....	10
Auswirkungen auf die Umwelt.....	11
Abgasnorm.....	11
Norm für Geräuschemissionen.....	11
Inhalt von gefährlichen Stoffen.....	11
Transport, Abladen, Lagern.....	12
Transport.....	12
Abladen.....	12
Lagern.....	12
Installation.....	13
Außeninstallation.....	13
Inneninstallation.....	15
Richtlinien für die elektrische Installation.....	18
Richtlinien für die Anhänger Montage.....	20
Inbetriebnahme und Verwendung.....	21
Vorbereitung auf die Arbeit.....	21
Erste Inbetriebnahme.....	23
Manuell betriebene Stromaggregate.....	23
Automatisch gesteuerte Stromaggregate.....	24
Stromaggregate für den Parallelbetrieb - Synchronisation.....	25
Mit mobilen Fahrgestellen ausgestattete Stromaggregate.....	25
Bedienung (Inspektionen und Tests).....	27
Manuell betriebene Stromaggregate.....	27
Automatisch gesteuerte Stromaggregate.....	28
Andere Serviceaktivitäten.....	28
Periodische Inspektionen.....	29
Außerbetriebnahme, Entsorgung.....	30
Dokumentation.....	31
Kontakt.....	31
Notizen.....	31