


2-2 **Aufstellfläche**

Die Aufstellfläche wird gemäß dem Grundriss angelegt.



- **Ausreichend Platz zum Herausziehen des Kühlmitteltanks lassen.**
- **Ausreichend Platz zum Öffnen der Türen für Wartungszwecke lassen.**
- **Ausreichend Platz zum Auf- und Ausspannen der Werkzeuge lassen.**
- **Der Grundriss richtet sich nach der jeweiligen Sonderausstattung der Maschine. Wenn Ihre Maschine mit Sonderzubehör ausgestattet ist, erhalten Sie den entsprechenden Grundriss bei Matsuura.**

MX-520

MX-520 FLOOR PLAN 707 [illegible]


MD1-3901
M1-23510

Abb. 1

MX-520 (Die Maschine ist mit einem Magazin für 90 Werkzeuge ausgestattet.)

MX-520 FLOOR PLAN 707

- ・CAPACITY(X/Y/Z)
 - X-AXIS STROKE 630mm
 - Y-AXIS STROKE 560mm
 - Z-AXIS STROKE 510mm
 - A-AXIS STROKE -125~+10deg
 - C-AXIS STROKE 360deg
- ・SPINDLE SPEED 12000min⁻¹, 20000min⁻¹ (OP)
- ・SPINDLE NOSE JIS#40
- ・ATC
- ・TOOL STORAGE CAPACITY 90TOOLS
- ・主軸
 - 主軸回転数 12000min⁻¹, 20000min⁻¹ (OP)
 - 主軸径 JIS#40
 - ATC
 - 工具収納本数 90本
- ・容量 (X/Y/Z軸)
 - X軸方向移動量 630mm
 - Y軸方向移動量 560mm
 - Z軸方向移動量 510mm
 - A軸方向移動量 -125~+10deg
 - C軸方向移動量 360deg



MD1-4354A
M1-24927

Abb. 2