

6.1.1 Abmessungen und Platzbedarf

Hauptmasse und benötigter Platzbedarf der Maschine im montierten Zustand kann man der Zeichnung entnehmen:

