


P23 E

année 2000

N° 20216

Vue d'ensemble de la machine



Organes de commande de la machine

- 1 Interrupteur principal sur l'armoire électrique
- 2 Commandes (option)
- 3 Tableau de commande avec touche ARRET D'URGENCE
- 4 Tableau de commande du système pneumatique
- 5 Tableau de commande sur la console avec touche ARRET D'URGENCE

Guidage des pièces

- 6 Table d'entrée
- 7 Règle du dresseur de chant
- 8 Table de la machine
- 9 Guide de la machine

- 10 Table de sortie
- 11 Poutre d'entraînement

Arbres

- 12 1er arbre inférieur (dégau)
- 13 1ère toupie droite (dresseur de chant)
- 14 1ère toupie gauche
- 15 1er arbre supérieur
- 16 2ème arbre inférieur
- 17 Arbre universel

Éléments protégés pour la prévention des accidents

- 18 Armoire électrique, verrouillée par l'interrupteur principal en position "I".
- 19 Capot de la machine : la machine s'arrête lors de l'ouverture du capot. Sur les machines avec "verrouillage du capot avec fermeture maintenue" (option), le capot reste verrouillé pendant 180 secondes environ après l'arrêt de la machine.

+ controle ATS
+ Toupie mobile