

17. Allgemeine Fehlermeldungen

Störungsfenster

Nach der Störungsnummer wird zusätzlich der Infotext ausgegeben, welche Störung vorliegt. Diese ist jedoch von Anlage zu Anlage unterschiedlich, je nach dem welche Aggregate vorhanden sind.

Tabelle

Grundsätzlich kann man der nachfolgenden Tabelle die beschriebenen Fehlernummern diesen Fehlern zuordnen.

Störungsnummer	Art	möglicher Fehler
1	MELDUNG	Anlage nicht geeicht
2 - 9	STÖRUNG	Steuerspannung fehlt, Thermo, Pneumatik.
10 - 29	EINGANGSFEHLER	Transportsystem oben oder Säge oben usw...
30.- 39	ZEITFEHLER	Regler Drehwinkel Säge
40.	STEUERUNGSFEHLER	Interner Fehler (CPU Fehler)
41.	REGLERFEHLER	